

Un aiuto per migliorare le prestazioni e il lavoro dei saldatori

CASCO SALDAT. SPEEDGLAS G5-03E

Maschera per saldatura leggera e versatile, compatibile con vari filtri G5 e DPI aggiuntivi. Supporta tecnologie autoscuranti avanzate e funzioni per molatura/taglio, con possibilità di integrare la lampada opzionale. Condivide molti ricambi con la serie G5-01, semplificando la gestione dell'attrezzatura.

Cod.	g	Conf.	U.M.
3M631010	510	1	NR

SCOPRI I RICAMBI DEDICATI

3 sensori di rilevamento dell'arco

Facilmente regolabile

Bordi sottili e lisci senza parti sporgenti

CASCO SALDAT. SPEEDGLAS G5-03 PRO C/FILTRO

Maschera per saldatura dal design robusto e compatto. Funzionalità delle modalità GRIND e CUT, quando si utilizzano i filtri auto-oscuranti G5-01/03. Adatto alla maggior parte dei tipi di saldatura ad arco.

Cod.	g	Descrizione	Conf.	U.M.
3M631820	615	filtro TW *	1	NR
3M631830	615	filtro VC **	1	NR

SCOPRI I RICAMBI DEDICATI

Sospensione della testa ergonomica e regolabile

Bastano 3 tocchi per passare dalla modalità di saldatura alla modalità di molatura

3

SISTEMA ADFLO PAPER C/CASCO G5-03 VC PRO AIR

Maschera per saldatura, con sistema elettroventilato e regolazione personalizzabile per la direzione dell'aria.

Cod.	g	Descrizione	Conf.	U.M.
3M637720	700	filtro TW *	1	NR
3M637730	700	filtro VC **	1	NR

SCOPRI I RICAMBI DEDICATI

Finestre laterali

Bastano 3 tocchi per passare dalla modalità di saldatura alla modalità di molatura

3

Distribuzione del flusso d'aria regolabile

Grazie al flusso d'aria costante, l'elmetto resta **fresco** e ben ventilato anche dopo molte ore di utilizzo, migliorando respirazione e comfort durante il lavoro.



SCHEMA INFORMATIVA



SCHEMA INFORMATIVA



CASCO Saldat. SPEEDGLAS G5-02 FILTRO CURVO

Maschera per saldatura con lente auto-oscurante in vetro curvo. Con campo visivo della lente molto ampio (150 mm x 76 mm). ideale per le operazioni di saldatura TIG. Connettività Bluetooth con gestione app.

Cod.	g	Conf.	U.M.
3MG502	535	1	NR

SCOPRI I RICAMBI DEDICATI

stato chiaro con gradazione 2,5, natural color, 4 sensori di arco di saldatura

Regola facilmente la tenuta in posizione e l'attrito di discesa tramite comandi esterni.

gestibile tramite app 3M Connected Equipment

Il primo filtro auto-oscurante (ADF) **curvo** al mondo

Campo visivo dell'ADF 100% più ampio con una maschera più sottile.

La combinazione del filtro per saldatura curvo e di una maschera più sottile riduce i riflessi posteriori e altri riflessi fastidiosi all'interno della maschera.

SISTEMA ADFLO C/CASCO G5-01 FILT. OSCUR.

Maschera per saldatura per impegni gravosi, con sistema elettroventilato 3M Adflo™. Lo schermo di saldatura anteriore ribaltabile consente l'utilizzo di una visiera protettiva chiara e ampia per la molatura e la preparazione.

Cod.	g	Descrizione	Conf.	U.M.
3M617820	581	filtro TW *	1	NR

SCOPRI I RICAMBI DEDICATI

Grazie al flusso d'aria costante, l'elmetto resta **fresco** e ben ventilato anche dopo molte ore di utilizzo, migliorando respirazione e comfort durante il lavoro.

Guarda il video !
Scopri come puoi migliorare la produzione

Visiera per saldatura flip-up e ampio campo visivo durante la molatura

Guida alla piastra di protezione esterna

Quando la piastra di protezione esterna presenta graffi o ammaccature molto evidenti o quando è troppo sporca per una semplice pulizia con un panno morbido, è il momento di sostituirla. Assicurati di ordinare la piastra di protezione/copertura adatta per il filtro per saldatura in uso:

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	MASCHERE PER SALDATURA DI 5° GENERAZIONE						MASCHERA PER SALDATURA 9100MP			
			3M631010	3M631820	3M637730	3MG502	3M617820	3M617830	9100V	9100X	9100XX 9100XXI	9100 Passivo
3M527070	LAMINA PROTETTIVA ESTERNA ANTICALORE X 9100	8,99 €	X	X	X		X	X	X	X	X	X
3M626000	PIASTRA DI PROTEZIONE ESTERNA 3M G5-02 5PZ	61,30 €				X						
3M526000	LAMINA PROTETT. ESTERNA SPEEDGLAS 9100 10PZ	57,00 €	X	X	X		X	X	X	X	X	X
3M126000	LAMINA PROTETTIVA ESTERNA PER SCHERMO 10V 2PZ	5,51 €					X	X				X

Guida alla piastra di copertura interna

La piastra di protezione interna deve essere pulita regolarmente con un panno morbido e sostituita in presenza di graffi o ammaccature. Assicurarsi di ordinare la piastra adatta per il filtro per saldatura in uso:

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	MASCHERE PER SALDATURA DI 5° GENERAZIONE						MASCHERA PER SALDATURA 9100MP			
			3M631010	3M631820	3M637730	3MG502	3M617820	3M617830	9100V	9100X	9100XX 9100XXI	9100 Passivo
3M528015	LAMINA PROTETTIVA INTERNA X SPEEDGLAS 9100X 5PZ	6,57 €	X							X		
3M624000	PIASTRA DI PROTEZIONE INTERNA 3M G5-02 2PZ	34,80 €				X						
3M528025	LAMINA INTERNA SPEEDGLAS 9100XX/ G5-01/03 5PZ	36,60 €		X	X		X	X			X	
3M613000	VISIERA INTERNA 3M ANTI-APPANNAMENTO 5PZ	137,50 €					X	X				

Guida per i sistemi ADFLO:

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	MASCHERE PER SALDATURA DI 5° GENERAZIONE					
			3M631010	3M631820	3M637730	3MG502	3M617820	3M617830
3M837012	FILTRO ANTIPOLVERE 2PZ	142,50 €			X		X	X
3M836010	PREFILTRO X ADFLO 5PZ	5,82 €			X		X	X
3M836000	PARASCINTILLE ADFLO PER SISTEMA 837731	19,05 €			X		X	X


Guida per fascia antisudore:

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	MASCHERE PER SALDATURA DI 5° GENERAZIONE					
			3M631010	3M631820	3M637730	3MG502	3M617820	3M617830
3M167520	SALVASUDORE IN SPUGNA 2PZ	34,60 €	X			X		

* Adatto per **saldatura a punti**.
Riduce l'affaticamento dell'occhio.

Filtro per saldatura Speedglas G5-01TW

- Gradazioni 5 (taglio) e da 8 a 13
- Modalità puntatura




Il filtro per saldatura G5-01/03 TW utilizza uno stato intermedio tonalità 5 per ridurre lo stress degli occhi durante le sessioni prolungate.

Se entro 2 secondi non si attiva l'arco, torna automaticamente allo stato chiaro (tonalità 2,5).

** **Colore variabile** che permette la personalizzazione del colore del filtro.

Filtro per saldatura Speedglas G5-01VC

- Gradazioni 5 (taglio) e da 8 a 14
- Tecnologia colori variabili



Con la tecnologia 3M™ Speedglas™ Variable Color scegli la tonalità dello stato scuro: Naturale (A), Fredda (B) o Calda (C). Più contrasto, più controllo, massimo comfort visivo.

Prolunga la durata dell'attrezzatura per saldatura

Al fine di ottimizzare la durata effettiva delle nostre apparecchiature per la saldatura ed evitare costi aggiuntivi per la sostituzione, è importante eseguire la manutenzione con regolarità.

Per contribuire a massimizzare sicurezza e comfort, prendi l'abitudine di controllare e sostituire regolarmente gli elementi sotto indicati. Gli intervalli di sostituzione elencati di seguito sono quelli standard, ma si consiglia di effettuare la sostituzione più frequentemente se i controlli precedenti l'utilizzo ne identificano la necessità:

Sistema	Componente	Tipicamente sostituito	Note
Filtri per saldatura	Piastra di protezione esterna	Una volta alla settimana	Da sostituire quando la piastra presenta graffi o ammaccature molto evidenti o quando è troppo sporca per una semplice pulizia con un panno morbido o con le salviette da obiettivo.
Filtri per saldatura	Piastra di copertura interna	Una volta al mese	Pulire regolarmente con un panno morbido e sostituire in presenza di graffi o ammaccature.
Maschere per saldatura	Visiera	Ogni due settimane	Sostituisci più frequentemente se la visibilità risulta ridotta.
Maschere per saldatura	Fascia antisudore	Una volta al mese	Sostituisci più frequentemente se la fascia antisudore diviene antigienica.
Maschere per saldatura	Sigillatura facciale	In base alle esigenze	Sostituisci frequentemente in ambienti molto sporchi, se presenta rotture o strappi o quando la sigillatura diventa antiigienica.
PAPR Adflo	Prefiltro	Una volta a settimana (in base all'applicazione e all'ambiente)	La sostituzione regolare del prefiltro prolunga la durata del filtro antiparticolato.
PAPR Adflo	Filtro antiparticolato	Almeno una volta al mese	Sostituisci il filtro antiparticolato quando l'indicatore diventa rosso. In caso contrario, sostituisci ogni volta che l'autonomia della batteria diventa troppo breve oppure quando il filtro completamente carico attiva l'allarme di flusso aria basso. Non pulire mai il filtro con aria compressa poiché ciò danneggerebbe il materiale filtrante.
PAPR Adflo	Filtro per gas	In base alle esigenze	Sostituisci il filtro per gas in base alle normative del luogo di lavoro. Si sconsiglia di attendere finché non si percepiscono odori o profumi.
PAPR Adflo	Filtro anti-odore	Ogni volta che si percepiscono odori sgradevoli	Il filtro anti-odore non è necessario se si usa un filtro per gas.
PAPR Adflo	Parascintille	In base alle esigenze	Sostituisci se deformato e se non resta più bene in posizione. Pulisci da polvere e sporco quando necessario
PAPR Adflo	Tubo di respirazione	Se danneggiato o deformato o in presenza di perdite d'aria	Per estendere la durata del tubo di respirazione, è consigliabile usare una copertura apposita o un tubo di respirazione in gomma per operazioni pesanti.

Avviso importante: livelli più elevati del normale di agenti inquinanti, calore e scintille richiedono una sostituzione più frequente dei componenti. I valori indicati nella tabella presuppongono un minimo di 4 ore di utilizzo al giorno. Le informazioni per gli ordini per ogni serie di maschere per saldatura sono disponibili nel capitolo Post vendita, a pagina 80.